

# Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour

## DINING SIDE CHAIR / CHAISE À MANGER

### D-6460-3-SC / D-6460-4-SC / D-6460-5-SC

Caution : Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.

2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.

3. Please do not over tighten screws or bolts.

4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Attention: S'il vous plait lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Pour votre protection et éviter les blessures, s'il vous plait retirer les agrafes exposés utilisés pour l'emballage.

1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.

2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche à l'intérieur du carton pendant le transport.

3. Nous vous demandons de ne pas trop serrer les vis ou des boulons.

4. Il est recommande' de mettre toutes les pièces d'assemblage sur un sol non abrasif avant l'assemblage et de suivre les étapes d'assemblage une par pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

#### PART LIST FOR CHAIR LISTE DES PIÈCES POUR CHAISE

NO.	PART DESC / LISTE DES PIÈCES	CODE	Q'TY
A/L	LEFT FRONT LEG	PD-6460-3-SCLEG1 PD-6460-4-SCLEG1 PD-6460-5-SCLEG1	1
A/R	RIGHT FRONT LEG	PD-6460-3-SCLEG2 PD-6460-4-SCLEG2 PD-6460-5-SCLEG2	1
B	CHAIR BACKREST	PD-6460-3-SCBFR PD-6460-4-SCBFR PD-6460-5-SCBFR	1
C	SEAT CUSHION	PD-6460-3-SCSEC PD-6460-4-SCSEC PD-6460-5-SCSEC	1
D	SIDE STRETCHER	PD-6460-3-SCSTR PD-6460-4-SCSTR PD-6460-5-SCSTR	2

⚠ Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts /  
Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

#### HARDWARE LIST FOR CHAIR LISTE DE MATÉRIEL POUR CHAISE


NO.	HARDWARE DESC / LISTE DE QUINCAILLERIE	CODE	Q'TY
1	FLAT WASHER (5/16" x 3/4")	PD-6460-SCHW	10
2	SPRING WASHER (5/16")		10
3	JCBB BOLT (5/16" x 1-3/4")		6
4	JCBC (5/16" x 3 1/8 ")		4
5	CSK SCREW (M4 x1 3/8")		4
6	Wood Dowel (M8 x 1-3/16")		4
7	Wood Dowel (M10 x 1-3/16")		1
8	ALLEN KEY (5/32")		1
	SCREW-DRIVER(NOT PROVIDED)		

\*HARDWARE LOCATED IN LEG BOX / MATÉRIEL SITUÉ DANS LA BOÎTE DE JAMBES

#### STEP 1

#### Étape 1

Open this fabric to assemble




# Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour

## DINING SIDE CHAIR / CHAISE À MANGER

D-6460-3-SC / D-6460-4-SC / D-6460-5-SC

### STEP 2


#### Étape 2



### STEP 3


#### Étape 3

Assemble with front legs



### STEP 4

#### Étape 4



### COMPLETED

#### ACHEVÉE

